

## OP internetipanga PIN-kalkulaatori kasutusjuhend

PIN-kalkulaatoriga internetipanka sisenemiseks ja tehingute kinnitamiseks vajutage järgmist klahvi:



internetipanka sisenemiseks



tehingute kinnitamiseks

Peale PIN-koodi sisestamist vajutage klahvile "OK".



### Logimine internetipanka ja esmase PIN-koodi muutmine

Pank väljastab PIN-kalkulaatori esialgse koodiga 11111. Esmakordsel sisenemisel asendage esialgne turvakood isikliku viiekohalise koodiga.

Kasutaja tegevus	PIN-kalkulaatori näit ja kasutaja tegevus
Käivitage PIN-kalkulaator	Vajutage klahvi "Login 1"
Sisestage esialgne kood	11111, kinnitage klahviga "OK"
Sisestage isiklik PIN-kood	NEW PIN 1. Sisestage isiklik viiekohaline PIN-kood. "OK"
Sisestage isiklik PIN-kood veel üks kord	PIN CONF 2. Sisestage isiklik PIN-kood veel üks kord "OK"
PIN-kood on muudetud	NEW PIN CONF. "OK"
PIN-kood ei ole muudetud. Proovige veel üks kord!	FAIL NEW PIN CONF.



### PIN-koodi muutmine

Kasutaja tegevus	PIN-kalkulaatori näit ja kasutaja tegevus
Käivitage PIN-kalkulaator	Vajutage klahvi "Login 1"
Sisestage isiklik PIN-kood	-----, kinnitage klahviga "OK"
Avage rakendus PIN-koodi muutmiseks	Vajutage klahvi "OK"
Sisestage isiklik PIN-kood	-----, kinnitage klahviga "OK"
Sisestage uus isiklik PIN-kood	NEW PIN 1. Sisestage uus isiklik viiekohaline PIN-kood. "OK"
Sisestage uus isiklik PIN-kood veel üks kord	PIN CONF 2. Sisestage isiklik PIN-kood veel üks kord. "OK"
PIN-kood on muudetud	NEW PIN CONF. "OK"
PIN-kood ei ole muudetud. Proovige veel üks kord!	FAIL NEW PIN CONF.



### Tehingute kinnitamine internetipangas

Kasutaja tegevus	PIN-kalkulaatori näit ja kasutaja tegevus
Käivitage PIN-kalkulaator	Vajutage klahvi "C-R 2"
Sisestage isiklik PIN-kood	-----, kinnitage klahviga "OK"
Sisestage 8-kohaline kood, mis on kuvatud internetipangas	-----, kinnitage klahviga "OK"
PIN-kalkulaator kuvab 6-kohalise koodi. Sisestage see internetipanka	-----

Kui sisestasite PIN-kalkulaatorisse vale koodi, siis vajutage kustutamiseks klahvi



### Kuidas PIN-kalkulaatorit välja lülitada?

PIN-kalkulaator lülitub välja automaatselt umbes 30 sekundit pärast kasutamist. Kui soovite PIN-kalkulaatorit varem sulgeda

vajutage klahvi

